

COMPATIBILITY:

FBLV

IRV


VLV

040..

041..


042..

044..




1


Montaggio
Assembly



65°C MAX



MIN - MAX




OK




2
a



FBLV




IRV - VLV




3




CH2,5



CH31





CH31



CALDO
HOT


FREDDO
COLD

4










Collegamenti
Connection





M

Manutenzione Service




D

Deviatore Diverter





STOP




S

Sostituzione Vitone Ceramico How to replace Ceramic Disc Valve

a**c**

Sostituzione Aeratore How to replace Aerator

**b**

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter